

Multi Cooker Cover with zip

310HDMCC01



Bedienungsanleitung

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde!

Der Hersteller arbeitet ständig an der Weiterentwicklung aller Typen und Modelle.

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass deshalb jederzeit Änderungen des Lieferumfangs in Form, Ausstattung und Technik möglich sind. Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibung dieser Gebrauchsanweisung können daher keine Ansprüche hergeleitet werden.

Nachdruck, Vervielfältigung oder Übersetzung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung des Herstellers nicht gestattet.

Alle Rechte nach dem Gesetz über das Urheberrecht bleiben dem Hersteller ausdrücklich vorbehalten.

Änderungen vorbehalten.

SICHERHEITSHINWEISE

1. Diese Abdeckhaube ist nicht für eine längere Lagerung im Freien ausgelegt oder vorgesehen.
2. Legen Sie diese Abdeckung nicht in Wasser. Verwenden Sie zum Reinigen einen Schwamm mit milder Seifenlauge. Zum Reinigen des Aluminiumfolienfutters reicht einfaches Abwischen.
3. Verwenden Sie keine Chlorbleiche.
4. Nicht für die Waschmaschine oder Trockner geeignet.
5. Verwenden Sie kein Bügeleisen.

Technische Daten

Modell: 310HDMCC01

Abmessungen (L × B × H): Der untere Hauptteil: 35 x 36 cm (Durchmesser x Höhe).
Die obere Abdeckung 35 x 4 cm.

Aufbewahrungsbereiche: Obere Reißverschluss tasche zum Aufbewahren von anderem Zubehör. Eine Fronttasche für Kochbuch und weiteres Zubehör. Diese Abdeckhaube schützt den Schnellkochtopf vor Staub und Schmutz, wenn er nicht verwendet wird.

Entsorgung

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die gelbe Tonne.

Importeur:
monolith GmbH,
Maxstraße 16 D-45127 Essen Deutschland