5-teilige Burgerpresse

310HDBP005

Bedienungsanleitung

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde!

Der Hersteller arbeitet ständig an der Weiterentwicklung aller Typen und Modelle.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass deshalb jederzeit Änderungen des Lieferumfangs in Form, Ausstattung und Technik möglich sind. Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibung dieser Gebrauchsanweisung können daher keine Ansprüche hergeleitet werden.
Nachdruck, Vervielfältigung oder Übersetzung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung des Herstellers nicht gestattet.
Alle Rechte nach dem Gesetz über das Urheberrecht bleiben dem Hersteller ausdrücklich vorbehalten.

Änderungen vorbehalten.

Teileliste

① Pressblech x 1

② Entnahmeblech x 1

③ Hauptbehältnis x 1

④ Presskappe für Hamburgerfüllungen x 1

⑤ Einlageblech x 1

⑥ Backpapier x 50

Herstellung von Standard-Hamburgern (Dicke: 2,5 cm)

Teile: *①Pressblech, ②Entnahmeblech, ③Hauptbehältnis*

1. Mit dem Entnahmeblech im Hauptbehältnis, befüllen Sie den Behälter mit der gewünschten Menge an Hackfleisch.
2. Drücken Sie das Pressblech fest nach unten, um den Fleischbratling zu formen.
3. Entnehmen Sie den Fleischbratling, indem Sie das Entnahmeblech anheben.

Herstellung von dünnen Hamburgern (Dicke: 1,5 cm)

Teile: *①Pressblech, ②Entnahmeblech, ③Hauptbehältnis, ⑤Einlageblech*

1. Setzen Sie das Einlageblech auf das Entnahmeblech im Hauptbehältnis, befüllen Sie den Behälter mit der gewünschten Menge an Hackfleisch.
2. Drücken Sie das Pressblech fest nach unten, um den Fleischbratling zu formen.
3. Entnehmen Sie den Fleischbratling, indem Sie das Entnahmeblech anheben.

Herstellung gefüllter Hamburger

Teile: *①Pressblech, ②Entnahmeblech, ③Hauptbehältnis,*
④Presskappe für Hamburgerfüllungen

1. Mit eingesetztem Entnahmeblech im Hauptbehältnis, befüllen Sie den Behälter zu ca. 2/3 mit Hackfleisch. Achten Sie darauf, dass die Presskappe für Hamburgerfüllungen an der Oberseite des Pressblechs angebracht ist. Sie besitzen einen Drehverschluss, umgreifen Sie daher beide Teile und drehen sie diese zum Entriegeln.
2. Mit Hilfe des Pressblechs fest und mittig das Hackfleisch im Hauptbehälter nach unten drücken.
3. Sie erhalten nun einen Fleischbratling mit einer Vertiefung darin. Befüllen Sie die Tasche mit den gewünschten Zutaten.
4. Geben Sie etwa 1/3 Hackfleisch über den gefüllten Fleischbratling.
5. Nehmen Sie die Presskappe für Hamburgerfüllungen vom Pressblech ab und drücken Sie mit dem Pressblech auf dem gefüllten Hamburger nach unten.
6. Entnehmen Sie den Fleischbratling, indem Sie das Entnahmeblech anheben.

Achtung!

1. Bitte nicht ins Feuer geben. Das Produkt könnte unter hohen Temperatur schmelzen oder sich verformen.
2. Bitte waschen Sie das Produkt vor dem ersten Gebrauch.
3. Die Burgerpresse ist spülmaschinenfest.

Importeur :
Monolith GmbH
Maxstraße 16 D-45127 Essen Germany